

POCKET BOTTLE



CAUTION:

- Do not store this product in a place where temperature or humidity is high.
- Do not wipe the bottle with a corrosive liquid.
- Do not use this product in temperatures over 60 ° C.

MISE EN GARDE:

- Ne pas stocker ce produit dans un endroit où la température ou l'humidité sont élevées.
- Ne pas essuyer la bouteille avec un liquide corrosif.
- N'utilisez pas ce produit à des températures supérieures à 60 ° C.



CLEANING/DISMANTLING INSTRUCTIONS:

- Remove inner rim.
- Remove outer threading.
- Remove handle.
- Clean each piece individually; wash bottle either by hand or in dishwasher.
- Replace handle.
- Replace outer threading (make sure threads are facing the correct way to enable lid to be screwed on.)
- Replace inner rim.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / DÉMONTAGE:

- Retirer le rebord intérieur.
- Retirer le filetage extérieur.
- Retirer la poignée.
- Nettoyer chaque pièce individuellement; Laver à la main ou au lave-vaisselle.
- Remplacer la poignée.
- Remplacer le filetage extérieur (s'assurer que les filetages sont tournés vers la bonne position pour permettre le vissage du couvercle).
- Remplacer le rebord intérieur.

This bottle is made out of food-grade silicone.

Sometimes a slight rubber-type of smell can be detected. Simply let your bottle air out, and the smell will go away with time.

We recommend you wash your bottle before using it.

AVOID A LEAKY BOTTLE:

MAKE SURE THE INNER PLASTIC RING IS PRESSED FIRMLY DOWN INTO THE SILICONE OPENING.
SO THE TOP RIM OF THE SILICONE BODY IS ABLE TO SEAL AGAINST THE RIM.

VITER UNE BOUTEILLE DE FUITE:

ASSUREZ-VOUS QUE L'ANNEAU PLASTIQUE INTÉRIEUR EST PRESSÉ SOUS FORME DANS L'OUVERTURE
DE LA SILICONE, DU CORPS DE SILICONE EST POSSIBLE DE SE JOINDRE CONTRE LA JANTE.

Inner plastic rim should sit lower than the silicone rim of the body - press ring firmly into place

La jante en plastique intérieure doit s'asseoir plus bas que la jante en silicone du corps - presser fermement la bague



Top of silicone body should be higher than the inner plastic rim

Le dessus du corps en silicone doit être plus haut que le bord intérieur en plastique

Note: If the inner ring doesn't easily pop back inside the bottle, then the outside/threaded ring is probably upside down. Flip it the other way and try to seat the inner ring again.

Remarque: Si l'anneau intérieur ne se retrouve pas facilement à l'intérieur de la bouteille, l'anneau extérieur / fileté est probablement à l'envers. Retournez-le dans l'autre sens et essayez de placer la bague intérieure à nouveau.